



TROTEC LUFTENTFEUCHTER · TTK 33 E

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Schön, dass Sie sich für den TTK 33 E entschieden haben. Damit Sie gut starten, haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengestellt.

Herzliche Grüße

Steffi, Michiel, Rick & Jay

Bitte lesen Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung von Trotec.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN START

Inhalt

1	🕒	Die ersten 24 Stunden	S. 3
2	⚙️	Bedienung im Überblick	S. 4
3	✅	Das ist normal	S. 5
4	🔧	Störungen beheben	S. 6
5	💡	Leuchtanzeigen und Meldungen	S. 7
6	💧	Reinigung und Wartung	S. 8
7	💬	Hilfe nötig?	S. 9



So holen Sie das Beste aus Ihrem **Trotec TTK 33 E** heraus. Lesen Sie vor allem die ersten drei Kapitel, denn dort finden Sie die Antworten auf die meisten Fragen. Funktioniert etwas nicht wie erwartet, melden Sie sich bitte zuerst bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Oft lässt sich das in wenigen Minuten lösen.

01



Die ersten 24 Stunden

Mit diesen fünf Schritten vermeiden Sie die häufigsten Probleme.

- 1 Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und lassen Sie es nach der Lieferung 1 Stunde stehen,** bevor Sie es einschalten. Transportieren und betreiben Sie das Gerät immer aufrecht. So kann der Kältemittelkreislauf zur Ruhe kommen.
- 2 Prüfen Sie Luftfilter und Kondensatbehälter.** Der Luftfilter muss im Gerät sitzen. Der Kondensatbehälter muss leer und richtig eingesetzt sein, und der Schwimmer muss sich frei bewegen können. Sitzt der Behälter nicht richtig, startet das Gerät nicht.
- 3 Halten Sie genügend Abstand ein:** 50 cm nach oben, 20 cm nach hinten, seitlich und nach vorne. Stellen Sie das Gerät aufrecht auf einen festen Boden, fern von Heizgeräten und offenem Feuer. Betreiben Sie es nicht direkt neben einer Dusche oder einem Schwimmbecken.
- 4 Schließen Sie Fenster und Türen,** sonst entfeuchten Sie die Außenluft gleich mit.
- 5 Drücken Sie On/Off und stellen Sie die Luftfeuchtigkeit ein,** indem Sie mehrmals die Taste Luftfeuchtigkeit drücken. Für Wohnräume sind 50 % ein guter Wert. Der Kondensatbehälter ist klein (1,5 Liter). Wenn Sie ihn nicht ständig leeren möchten, schließen Sie den mitgelieferten Ablassschlauch an.

02



Bedienung im Überblick

TASTE	FUNKTION
On/Off	Gerät ein- oder ausschalten. Betriebsart, Luftfeuchtigkeit und Ventilatorgeschwindigkeit bleiben gespeichert, auch nach einem kurzen Stromausfall. Der Timer wird nicht gespeichert.
Mode	Wechselt zwischen Automatikbetrieb (LED Auto) und Dauerbetrieb (LED Continuous).
Luftfeuchtigkeit	Mehrmals drücken, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu wählen.
Ventilatorgeschwindigkeit	Wechselt zwischen niedriger (LED Low) und hoher Stufe (LED High). Die hohe Stufe ist für die Wäschetrocknung gedacht.
Selbstwäsche-Funktion	Trocknet das Geräteinnere (LED Drying). Nutzen Sie die Funktion, bevor Sie das Gerät für längere Zeit einlagern. Sie dauert etwa 50 Minuten, danach wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
Timer	Mehrmals drücken, bis die gewünschte Stundenzahl (1 bis 24) erscheint. Ist das Gerät eingeschaltet, schaltet es sich nach Ablauf dieser Zeit aus, aus dem Standby heraus dagegen ein. Mit 0 schalten Sie den Timer aus.
BETRIEBSART	WAS MACHT DAS GERÄT?
Automatikbetrieb (Auto)	Entfeuchtet, bis die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Beim ersten Einschalten startet das Gerät in dieser Betriebsart, mit dem Ventilator auf niedriger Stufe.
Dauerbetrieb (Continuous)	Entfeuchtet ohne Pause, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Schließen Sie dafür am besten den Ablassschlauch an.

Das Display zeigt die Luftfeuchtigkeit an. Die Farb-LED vorne am Gerät verrät auf einen Blick, wie feucht der Raum ist: blau unter 40 %, grün zwischen 40 und 60 %, rot bei 60 % oder mehr. Blinkt sie rot und ertönt ein Signalton, ist der Kondensatbehälter voll. Wenn Sie die Tasten Mode und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig drücken, schaltet sich die Farb-LED aus.

WÄSCHE TROCKNEN

Wählen Sie den Automatikbetrieb und die hohe Ventilatorgeschwindigkeit. Stellen Sie die Luftfeuchtigkeit auf etwa 46 % für schranktrockene oder auf 60 % für bügelfeuchte Wäsche ein.

03



Das ist normal

Erkennen Sie eine dieser Situationen wieder, arbeitet das Gerät so, wie es soll.



Der Kondensatbehälter ist schnell voll

Er fasst 1,5 Liter, in einem feuchten Raum müssen Sie ihn also oft leeren. Ist er voll, schaltet das Gerät ab und gibt einen Signalton. Für den Dauerbetrieb schließen Sie den mitgelieferten Ablassschlauch an.



Weniger Wasser als erwartet

Der TTK 33 E schafft etwa 12 Liter in 24 Stunden bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit, die maximalen 14 Liter nur unter noch günstigeren Bedingungen. In einer Wohnung bei Raumtemperatur ist es deutlich weniger, und je trockener der Raum wird, desto weniger Wasser fällt an.



Der Ventilator läuft weiter, auch wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist

Dann schaltet nur der Kompressor ab, der Ventilator läuft weiter. Das ist so vorgesehen und keine Störung. Soll das Gerät ganz still sein, schalten Sie es aus oder nutzen Sie den Timer.



P1 auf dem Display

Das Gerät tauet dann automatisch seinen Verdampfer ab und entfeuchtet so lange nicht. Der Ventilator läuft dabei weiter. Schalten Sie das Gerät während des Abtauens nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker.



Nach einem Stromausfall startet das Gerät von selbst wieder mit denselben Einstellungen

Nur einen eingestellten Timer müssen Sie neu setzen.



Das Gerät bläst warme Luft aus

Das gehört zum Entfeuchten dazu, die Raumtemperatur kann dabei leicht steigen.



Betriebsgeräusch

Der TTK 33 E erzeugt etwa 43 dB(A). Sie hören den Ventilator und das Brummen des Kompressors.

04



Störungen beheben

Gehen Sie die Lösungen zu Ihrem Problem von oben nach unten durch. Hilft nichts davon, melden Sie sich bei uns und schildern Sie, was Sie schon ausprobiert haben.

PROBLEM

DAS KÖNNEN SIE TUN

Gerät läuft nicht an	Prüfen Sie Netzstecker, Steckdose und Sicherung. Prüfen Sie, ob der Kondensatbehälter richtig sitzt und sich der Schwimmer frei bewegt.
Gerät schaltet ab, Signalton, Farb-LED blinkt rot	Der Kondensatbehälter (1,5 Liter) ist voll oder sitzt nicht richtig. Leeren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder richtig ein. Für längeren Betrieb schließen Sie den Ablassschlauch an.
Der Ventilator läuft, aber sonst passiert nichts	Kein Fehler: Die gewünschte Luftfeuchtigkeit ist erreicht, und der Kompressor pausiert. Mehr dazu unter „Das ist normal“.
Es sammelt sich kein Wasser	Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit niedriger ein als den gemessenen Wert. Prüfen Sie, ob sich der Schwimmer frei bewegt. Steht P1 auf dem Display, taut das Gerät gerade ab.
Kein Wasser in einem kalten Raum	Der TTK 33 E arbeitet am besten zwischen 12 und 32 °C. In einem unbeheizten Raum um oder unter 12 °C ist ein Adsorptionstrockner die bessere Wahl. Sprechen Sie uns gern an.
Wenig Wasser, Gerät wirkt schwach	Reinigen Sie den Luftfilter, halten Sie genügend Abstand ein und schließen Sie Fenster und Türen. Liegt die gemessene Luftfeuchtigkeit schon in der Nähe des eingestellten Werts, arbeitet das Gerät richtig.
Gerät wird sehr warm oder Kompressor läuft nicht an	Möglicherweise hat der Überhitzungsschutz ausgelöst. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät 10 Minuten abkühlen und reinigen Sie Luftfilter und Lufteinlass.
Gerät wechselt nach etwa 50 Minuten in den Standby	Wahrscheinlich ist die Selbstwäsche-Funktion aktiv (LED Drying). Ist sie durchgelaufen, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
Wasser auf dem Boden	Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder richtig ein. Wenn Sie den Ablassschlauch nutzen: Prüfen Sie, ob er fest sitzt und nicht abknickt.
Ablassschlauch anschließen	Der Schlauch (0,6 m, 10 mm) ist im Lieferumfang enthalten. Entfernen Sie die Verschlusskappe, schieben Sie den Schlauch auf den Anschluss und führen Sie ihn ohne Knick zu einem Abfluss oder einem großen Auffangbehälter.
Gerät ist laut oder vibriert	Stellen Sie das Gerät aufrecht auf einen festen Boden.
Gerät schaltet sich nach einiger Zeit aus oder von selbst ein	Prüfen Sie, ob die LED Timer leuchtet. Stellen Sie 0 ein, um den Timer auszuschalten.
Farb-LED leuchtet nicht	Die Farb-LED ist ausgeschaltet. Drücken Sie Mode und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig, um sie wieder einzuschalten.
Display weicht vom eigenen Hygrometer ab	Ein paar Prozent Unterschied sind normal. Beurteilen Sie das Ergebnis erst nach einigen Tagen.

05



Leuchtanzeigen und Meldungen

Der TTK 33 E meldet sich über LEDs, einen Signalton und die Anzeige P1. Sind Sie unsicher, schicken Sie uns per WhatsApp ein Foto vom Bedienfeld.

ANZEIGE	BEDEUTUNG	DAS KÖNNEN SIE TUN
P1 auf dem Display	Das Gerät taut automatisch ab	Lassen Sie das Gerät eingeschaltet. Danach arbeitet es von selbst weiter.
LED „Kondensatbehälter voll“ leuchtet, Farb-LED blinkt rot, Signalton	Kondensatbehälter voll oder nicht richtig eingesetzt	Leeren Sie den Behälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
LED On/Off leuchtet	Das Gerät ist eingeschaltet oder im Standby	Nichts, das Gerät ist betriebsbereit.
LED Auto oder Continuous leuchtet	Diese Betriebsart ist aktiv	Wählen Sie bei Bedarf mit Mode eine andere Betriebsart.
LED Low oder High leuchtet	Der Ventilator läuft auf niedriger oder hoher Stufe	Schalten Sie bei Bedarf mit der Taste Ventilatorgeschwindigkeit um.
LED Drying leuchtet	Die Selbstwäsche-Funktion ist aktiv	Warten Sie etwa 50 Minuten, oder drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu beenden.
LED Timer leuchtet	Der Timer ist aktiv	Das Gerät schaltet sich nach der eingestellten Zeit ein oder aus.
Farb-LED blau	Luftfeuchtigkeit unter 40 %	Der Raum ist trocken.
Farb-LED grün	Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %	Ein guter Wert für Wohnräume.
Farb-LED rot	Luftfeuchtigkeit 60 % oder höher	Lassen Sie das Gerät arbeiten.

06



Reinigung und Wartung

VOR DER WARTUNG: NETZSTECKER ZIEHEN



Ziehen Sie vor jeder Reinigung und Wartung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn Sie fertig sind, warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.



Kondensatbehälter

Leeren Sie ihn über einer Spüle oder einem Abfluss, spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus und setzen Sie ihn wieder richtig ein. Achten Sie darauf, dass der Schwimmer richtig sitzt. Reinigen Sie den Behälter ab und zu mit einem milden Reinigungsmittel, aber nicht mit Spülmittel.



Luftfilter

Prüfen Sie ihn mindestens alle zwei Wochen. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab oder waschen Sie ihn mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen, und betreiben Sie das Gerät nie ohne Filter. Als Zubehör gibt es optional einen Aktivkohlefilter (Trotec-Artikelnummer 7.710.000.869).



Ablassschlauch

Wenn Sie das Gerät dauerhaft betreiben möchten, ohne den Behälter zu leeren, schließen Sie den mitgelieferten Schlauch (0,6 m, 10 mm) an und führen ihn ohne Knick zu einem Abfluss. Möchten Sie wieder mit dem Kondensatbehälter arbeiten, nehmen Sie den Schlauch ab.



Lagerung und Transport

Lassen Sie zuerst die Selbstwäsche-Funktion durchlaufen, damit das Geräteinnere trocken ist. Leeren Sie danach Kondensatbehälter und Schlauch und lassen Sie den Schlauch trocknen. Bewahren Sie das Gerät trocken auf und transportieren und lagern Sie es immer aufrecht.

07



Hilfe nötig?

Kommen Sie nicht weiter, melden Sie sich bitte bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Die meisten Fragen klären wir aus der Ferne, und das geht schneller als eine Rücksendung.

So erreichen Sie uns



WhatsApp

+49 179 1749790

E-Mail

support@luftentfeuchtershop.de

Nennen Sie uns dabei Ihre Bestellnummer und die Schritte, die Sie schon ausprobiert haben. Ist das Gerät tatsächlich defekt, übernehmen wir die Abwicklung der Gewährleistung für Sie.