



TROTEC LUFTENTFEUCHTER · TTK 72 E

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Schön, dass Sie sich für den TTK 72 E entschieden haben. Damit Sie gut starten, haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengestellt.

Herzliche Grüße

Steffi, Michiel, Rick & Jay

Bitte lesen Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung von Trotec.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN START

Inhalt

1		Die ersten 24 Stunden	S. 3
2		Bedienung im Überblick	S. 4
3		Das ist normal	S. 5
4		Störungen beheben	S. 6
5		Leuchtanzeigen und Meldungen	S. 7
6		Reinigung und Wartung	S. 8
7		Hilfe nötig?	S. 9



So holen Sie das Beste aus Ihrem **Trotec TTK 72 E** heraus. Lesen Sie vor allem die ersten drei Kapitel, denn dort finden Sie die Antworten auf die meisten Fragen. Funktioniert etwas nicht wie erwartet, melden Sie sich bitte zuerst bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Oft lässt sich das in wenigen Minuten lösen.

01

Die ersten 24 Stunden

Mit diesen fünf Schritten vermeiden Sie die häufigsten Probleme.

- 1 Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und lassen Sie es nach der Lieferung 1 Stunde stehen**, bevor Sie es einschalten. Transportieren und betreiben Sie das Gerät immer aufrecht. So kann der Kältemittelkreislauf zur Ruhe kommen.
- 2 Prüfen Sie Luftfilter und Kondensatbehälter.** Der Luftfilter muss im Gerät sitzen. Der Kondensatbehälter muss leer und richtig eingesetzt sein, und der Schwimmer muss sich frei bewegen können. Sitzt der Behälter nicht richtig, startet das Gerät nicht.
- 3 Halten Sie genügend Abstand ein:** 30 cm nach oben, 20 cm nach hinten und zu den Seiten, 10 cm nach vorne. Stellen Sie das Gerät aufrecht auf einen ebenen, festen Boden, fern von Heizgeräten und offenem Feuer. Betreiben Sie es nicht direkt neben einer Dusche oder einem Schwimmbecken.
- 4 Schließen Sie Fenster und Türen**, sonst entfeuchten Sie die Außenluft gleich mit.
- 5 Drücken Sie die Taste STAND-BY.** Das Gerät startet im Automatikbetrieb und regelt die Luftfeuchtigkeit dann selbst auf etwa 55 %. Möchten Sie einen eigenen Wert einstellen, wählen Sie mit MODE die Betriebsart Entfeuchtung (siehe „Bedienung im Überblick“).

02



Bedienung im Überblick

TASTE	FUNKTION
STAND-BY	Gerät ein- oder ausschalten. Das Gerät startet im Automatikbetrieb.
MODE	Betriebsart wählen. Drücken Sie MODE, bis die LED der gewünschten Betriebsart blinkt, und warten Sie etwa 5 Sekunden. Dann wird die Betriebsart übernommen.
Plus / Minus	Gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen, von 30 bis 80 % in Schritten von 5 %, nur in der Betriebsart Entfeuchtung. Bei der Einstellung CO entfeuchtet das Gerät durchgehend. Beim Einstellen des Timers: Anzahl der Stunden.
TIMER	Gerät nach 1 bis 24 Stunden automatisch ausschalten lassen. Drücken Sie TIMER, stellen Sie mit Plus / Minus die Stundenzahl ein und warten Sie etwa 5 Sekunden.
BETRIEBSART (LED)	WAS MACHT DAS GERÄT?
Automatikbetrieb (AUTOMATIC)	Regelt selbst auf 55 %. Über 70 % läuft der Ventilator auf hoher Stufe, zwischen 55 und 70 % auf niedriger, unter 55 % schaltet der Kompressor ab. Ein eigener Wert lässt sich nicht einstellen.
Entfeuchtung (CONTINUOUS)	Entfeuchtet bis zu dem Wert, den Sie eingestellt haben. Mit der Einstellung CO entfeuchtet das Gerät durchgehend. Der Ventilator läuft immer auf niedriger Stufe.
Wäschetrocknung (DRY CLOTHES)	Entfeuchtet durchgehend, der Ventilator läuft auf hoher Stufe. Ein eigener Wert lässt sich nicht einstellen.
Ventilation (AIR CLEAN)	Nur der Ventilator läuft, auf niedriger Stufe. Das Gerät entfeuchtet nicht.

Das Display zeigt die gemessene relative Luftfeuchtigkeit. An der Farb-LED auf der Vorderseite sehen Sie, wie feucht der Raum ist: blau unter 55 %, grün zwischen 55 und 70 %, rot über 70 %. Blinkt sie rot und ertönt ein Signalton, ist der Kondensatbehälter voll.

WÄSCHE TROCKNEN



Wählen Sie mit MODE die Betriebsart DRY CLOTHES und schalten Sie das Gerät aus, sobald die Wäsche trocken ist. Schranktrocken ist Wäsche bei etwa 46 %, bügelfeucht bei etwa 58 % Luftfeuchtigkeit.

03



Das ist normal

Erkennen Sie eine dieser Situationen wieder, arbeitet das Gerät so, wie es soll.



Weniger Wasser als erwartet

Die maximalen 24 Liter pro 24 Stunden schafft das Gerät nur bei warmer, sehr feuchter Luft. In einer Wohnung bei Raumtemperatur ist es deutlich weniger, und je trockener der Raum wird, desto weniger Wasser fällt an. Wenig Wasser nach ein paar Tagen bedeutet meist, dass das Gerät seine Arbeit getan hat.



Im Automatikbetrieb entfeuchtet das Gerät manchmal nicht

Unter 55 % Luftfeuchtigkeit schaltet der Kompressor in dieser Betriebsart ab. Möchten Sie einen niedrigeren Wert, wählen Sie die Betriebsart Entfeuchtung und stellen Sie ihn selbst ein.



Das Gerät stoppt von selbst

In der Betriebsart Entfeuchtung schaltet der Kompressor ab, sobald der eingestellte Wert erreicht ist. Der Ventilator läuft noch 3 Minuten nach. Steigt die Luftfeuchtigkeit wieder an, startet der Kompressor automatisch.



Nach einem Stromausfall startet das Gerät in derselben Betriebsart

Nach einer kurzen Unterbrechung merkt es sich die zuletzt gewählte Betriebsart, bei Entfeuchtung auch den eingestellten Wert. Den Timer speichert es nicht. War das Gerät länger vom Stromnetz getrennt, startet es im Automatikbetrieb.



Das Gerät bläst warme Luft aus

Das gehört zum Entfeuchten dazu, die Raumtemperatur kann dabei leicht steigen.



Vorübergehend kein Wasser in einem kalten Raum

Das Gerät taut dann automatisch seinen Verdampfer ab und entfeuchtet so lange nicht. Schalten Sie das Gerät während des Abtauens nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker.



Betriebsgeräusch

Der TTK 72 E erzeugt etwa 48 dB(A), vergleichbar mit einem ruhigen Gespräch. Sie hören den Ventilator und das Brummen des Kompressors.

04



Störungen beheben

Gehen Sie die Lösungen zu Ihrem Problem von oben nach unten durch. Hilft nichts davon, melden Sie sich bei uns und schildern Sie, was Sie schon ausprobiert haben.

PROBLEM**DAS KÖNNEN SIE TUN**

Gerät läuft nicht an	Prüfen Sie Netzstecker, Steckdose und Sicherung. Leuchtet die LED TANK FULL, leeren Sie den Kondensatbehälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein, sodass sich der Schwimmer frei bewegen kann. Unter 5 °C startet das Gerät nicht.
Gerät stoppt, Signalton, Farb-LED blinkt rot	Der Kondensatbehälter (5,5 Liter) ist voll oder sitzt nicht richtig. Leeren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
Kein Wasser im Behälter	Prüfen Sie, welche Betriebsart aktiv ist. Bei AIR CLEAN entfeuchtet das Gerät nicht, im Automatikbetrieb nicht unter 55 %. In der Betriebsart Entfeuchtung stellen Sie den gewünschten Wert niedriger ein als den gemessenen. Prüfen Sie außerdem, ob sich der Schwimmer frei bewegt.
Kein Wasser in einem kalten Raum	Der TTK 72 E arbeitet am besten zwischen 12 und 32 °C. In einem unbeheizten Raum um oder unter 12 °C ist ein Adsorptionstrockner die bessere Wahl. Sprechen Sie uns gern an.
Luftfeuchtigkeit lässt sich nicht einstellen	Das geht nur in der Betriebsart Entfeuchtung (LED CONTINUOUS). Wählen Sie diese Betriebsart mit MODE.
Wenig Wasser, Gerät wirkt schwach	Reinigen Sie den Luftfilter, halten Sie genügend Abstand ein und schließen Sie Fenster und Türen. Liegt die gemessene Luftfeuchtigkeit schon in der Nähe des eingestellten Werts, arbeitet das Gerät richtig.
Gerät wird sehr warm oder Kompressor läuft nicht an	Möglicherweise hat der Überhitzungsschutz ausgelöst. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät 10 Minuten abkühlen und reinigen Sie Luftfilter und Lufteinlass.
Wasser auf dem Boden	Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder richtig ein. Wenn Sie den Ablassschlauch nutzen: Prüfen Sie, ob er fest sitzt und nicht abknickt.
Ablassschlauch anschließen	Der Schlauch (0,3 m, 10 mm) liegt bei. Nehmen Sie den Kondensatbehälter heraus, schieben Sie den Schlauch auf den Schlauchanschluss, setzen Sie den Behälter wieder richtig ein und führen Sie den Schlauch ohne Knick zu einem Abfluss oder einem großen Auffangbehälter.
Gerät ist laut oder vibriert	Stellen Sie das Gerät aufrecht auf einen ebenen, festen Boden.
Gerät schaltet sich nach einiger Zeit aus	Prüfen Sie, ob die LED TIMER leuchtet.
Display weicht vom eigenen Hygrometer ab	Ein paar Prozent Unterschied sind normal. Beurteilen Sie das Ergebnis erst nach einigen Tagen.

05



Leuchtanzeigen und Meldungen

Der TTK 72 E hat keine Fehlercodes. Er meldet sich über LEDs und einen Signalton. Sind Sie unsicher, schicken Sie uns per WhatsApp ein Foto vom Bedienfeld.

ANZEIGE	BEDEUTUNG	DAS KÖNNEN SIE TUN
LED TANK FULL leuchtet, Farb-LED blinkt rot, Signalton	Kondensatbehälter voll oder nicht richtig eingesetzt	Leeren Sie den Kondensatbehälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
LED OPERATION leuchtet	Gerät ist eingeschaltet	Nichts, das Gerät arbeitet.
LED AUTOMATIC, CONTINUOUS, DRY CLOTHES oder AIR CLEAN leuchtet	Diese Betriebsart ist aktiv	Wählen Sie bei Bedarf mit MODE eine andere Betriebsart.
LED einer Betriebsart blinkt	Neue Betriebsart wird gewählt	Nach etwa 5 Sekunden wird die Betriebsart übernommen.
LED TIMER leuchtet	Timer ist aktiv	Das Gerät schaltet nach der eingestellten Zeit ab.
CO im Display	Permanentbetrieb ist eingestellt	Möchten Sie das nicht, wählen Sie mit Plus / Minus einen Feuchtigkeitswert.
Farb-LED blau	Luftfeuchtigkeit unter 55 %	Der Raum ist trocken.
Farb-LED grün	Luftfeuchtigkeit zwischen 55 und 70 %	Ein guter Wert für Wohnräume.
Farb-LED rot	Luftfeuchtigkeit über 70 %	Lassen Sie das Gerät arbeiten.

06



Reinigung und Wartung

VOR DER WARTUNG: NETZSTECKER ZIEHEN



Ziehen Sie vor jeder Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie danach mindestens 10 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.



Kondensatbehälter

Leeren Sie ihn über einer Spüle oder einem Abfluss, spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus und setzen Sie ihn wieder richtig ein. Achten Sie darauf, dass der Schwimmer richtig sitzt. Reinigen Sie den Behälter ab und zu mit einem milden Reinigungsmittel, aber nicht mit Spülmittel.



Luftfilter

Prüfen Sie ihn mindestens alle zwei Wochen. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab oder waschen Sie ihn mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel aus. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen, und betreiben Sie das Gerät nie ohne Filter.



Ablassschlauch

Für den Dauerbetrieb ohne Leeren schließen Sie den mitgelieferten Schlauch (10 mm) an und führen ihn ohne Knick zu einem Abfluss. Möchten Sie wieder den Kondensatbehälter nutzen, nehmen Sie den Schlauch ab.



Lagerung und Transport

Leeren Sie Kondensatbehälter und Schlauch und lassen Sie den Schlauch trocknen. Lagern und transportieren Sie das Gerät immer aufrecht und bewahren Sie es an einem trockenen, frostfreien Ort auf.

07



Hilfe nötig?

Kommen Sie nicht weiter, melden Sie sich bitte bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Die meisten Fragen klären wir aus der Ferne, und das geht schneller als eine Rücksendung.

So erreichen Sie uns

 WhatsApp +49 179 1749790

 E-Mail support@luftentfeuchtershop.de

Nennen Sie uns dabei Ihre Bestellnummer und die Schritte, die Sie schon ausprobiert haben. Ist das Gerät tatsächlich defekt, übernehmen wir die Abwicklung der Gewährleistung für Sie.