



TROTEC LUFTENTFEUCHTER · TTK 90 E

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Schön, dass Sie sich für den TTK 90 E entschieden haben. Damit Sie gut starten, haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengestellt.

Herzliche Grüße

Steffi, Michiel, Rick & Jay

Bitte lesen Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung von Trotec.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN START

Inhalt

1	🕒	Die ersten 24 Stunden	S. 3
2	🔗	Bedienung im Überblick	S. 4
3	✅	Das ist normal	S. 5
4	🔧	Störungen beheben	S. 6
5	❗	Fehlercodes und Anzeigen	S. 7
6	💧	Reinigung und Wartung	S. 8
7	💬	Hilfe nötig?	S. 9



So holen Sie das Beste aus Ihrem **Trotec TTK 90 E** heraus. Lesen Sie vor allem die ersten drei Kapitel, denn dort finden Sie die Antworten auf die meisten Fragen. Funktioniert etwas nicht wie erwartet, melden Sie sich bitte zuerst bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Oft lässt sich das in wenigen Minuten lösen.

01

Die ersten 24 Stunden

Mit diesen fünf Schritten vermeiden Sie die häufigsten Probleme.

- 1 Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und lassen Sie es nach der Lieferung 1 Stunde stehen**, bevor Sie es einschalten. Transportieren und betreiben Sie das Gerät immer aufrecht. So kann der Kältemittelkreislauf zur Ruhe kommen.
- 2 Prüfen Sie Luftfilter und Kondensatbehälter.** Der Luftfilter muss im Gerät sitzen. Der Kondensatbehälter muss leer und richtig eingesetzt sein, und der Schwimmer muss sich frei bewegen können. Sitzt der Behälter nicht richtig, startet das Gerät nicht.
- 3 Halten Sie rundum 50 cm Abstand** zu Wänden, Möbeln und Vorhängen. Stellen Sie das Gerät aufrecht auf einen ebenen, festen Boden, fern von Heizgeräten und offenem Feuer. Betreiben Sie es nicht direkt neben Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken.
- 4 Schließen Sie Fenster und Türen**, sonst entfeuchten Sie die Außenluft gleich mit.
- 5 Drücken Sie On/Off und stellen Sie mit den Pfeiltasten die Luftfeuchtigkeit ein:** 30 bis 90 % in Schritten von 5 %. Für Wohnräume sind 50 % ein guter Wert.

02



Bedienung im Überblick

TASTE	FUNKTION
On / Off	Gerät ein- oder ausschalten. Das Gerät startet in der Betriebsart Entfeuchtung.
Up / Down	Gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen, von 30 bis 90 % in Schritten von 5 %. Beim Einstellen des Timers: Anzahl der Stunden.
Fan / Dry	Ventilatorgeschwindigkeit niedrig oder hoch. Die hohe Stufe ist die Wäschetrocknungsfunktion.
Timer	Drücken Sie Timer, wählen Sie mit den Pfeiltasten 1 bis 24 Stunden und warten Sie etwa 5 Sekunden. Ein laufendes Gerät schaltet sich nach dieser Zeit aus, ein ausgeschaltetes schaltet sich ein. Ein Druck auf On / Off beendet den Timer.
Temperature	Einheit der Temperaturanzeige umschalten: °C oder °F.

Das Gerät hat zwei Anzeigen. Die eine zeigt die gemessene Luftfeuchtigkeit und beim Einstellen den gewünschten Wert. Die andere zeigt die Raumtemperatur oder, während Sie den Timer einstellen, die Anzahl der Stunden.

WÄSCHE TROCKNEN



Drücken Sie Fan / Dry für die hohe Ventilatorgeschwindigkeit und stellen Sie die Luftfeuchtigkeit auf 45 % für schranktrockene oder 60 % für bügelfeuchte Wäsche ein.

03



Das ist normal

Erkennen Sie eine dieser Situationen wieder, arbeitet das Gerät so, wie es soll.



Weniger Wasser als erwartet

Die maximalen 30 Liter pro 24 Stunden schafft das Gerät nur bei warmer, sehr feuchter Luft. In einer Wohnung bei Raumtemperatur ist es deutlich weniger, und je trockener der Raum wird, desto weniger Wasser fällt an. Wenig Wasser nach ein paar Tagen bedeutet meist, dass das Gerät seine Arbeit getan hat.



Der Ventilator läuft weiter, auch wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist

Dann schaltet nur der Kompressor ab. Der Ventilator läuft, bis Sie das Gerät ausschalten. Das ist so vorgesehen und keine Störung. Soll das Gerät ganz still sein, schalten Sie es aus oder nutzen Sie den Timer.



Das Gerät bläst warme Luft aus

Das gehört zum Entfeuchten dazu, die Raumtemperatur kann dabei leicht steigen.



Vorübergehend kein Wasser in einem kalten Raum

Das Gerät taut dann automatisch seinen Verdampfer ab: Die LED „Automatische Enteisung“ leuchtet, und der Ventilator läuft weiter. Schalten Sie das Gerät während des Abtauens nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker.



Betriebsgeräusch

Der TTK 90 E erzeugt etwa 50 dB(A), vergleichbar mit einem ruhigen Gespräch. Sie hören den Ventilator und das Brummen des Kompressors.

04



Störungen beheben

Gehen Sie die Lösungen zu Ihrem Problem von oben nach unten durch. Hilft nichts davon, melden Sie sich bei uns und schildern Sie, was Sie schon ausprobiert haben.

PROBLEM

DAS KÖNNEN SIE TUN

Gerät läuft nicht an	Prüfen Sie Netzstecker, Steckdose und Sicherung. Leuchtet die LED „Kondensatbehälter voll“, leeren Sie den Kondensatbehälter und setzen Sie ihn wieder richtig ein, sodass sich der Schwimmer frei bewegen kann.
Gerät und Ventilator schalten ab, LED „Kondensatbehälter voll“ leuchtet	Der Kondensatbehälter (5,2 Liter) ist voll oder sitzt nicht richtig. Leeren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
Der Ventilator läuft, aber sonst passiert nichts	Kein Fehler: Die gewünschte Luftfeuchtigkeit ist erreicht, und der Kompressor pausiert. Mehr dazu unter „Das ist normal“.
Es sammelt sich kein Wasser	Stellen Sie einen Wert ein, der unter der gemessenen Luftfeuchtigkeit in der Anzeige liegt. Prüfen Sie, ob sich der Schwimmer im Kondensatbehälter frei bewegt und ob die LED „Automatische Enteisung“ leuchtet.
Kein Wasser in einem kalten Raum	Der TTK 90 E arbeitet am besten zwischen 12 und 32 °C. In einem unbeheizten Raum um oder unter 12 °C ist ein Adsorptionstrockner die bessere Wahl. Sprechen Sie uns gern an.
Wenig Wasser, Gerät wirkt schwach	Reinigen Sie den Luftfilter, halten Sie rundum 50 cm Abstand und schließen Sie Fenster und Türen. Liegt die gemessene Luftfeuchtigkeit schon in der Nähe des eingestellten Werts, arbeitet das Gerät richtig.
Gerät wird sehr warm oder Kompressor läuft nicht an	Möglicherweise hat der Überhitzungsschutz ausgelöst. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät 10 Minuten abkühlen und reinigen Sie Luftfilter und Lufteinlass.
Wasser auf dem Boden	Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder richtig ein. Wenn Sie den Ablassschlauch nutzen: Prüfen Sie, ob er fest sitzt und nicht abknickt.
Ablassschlauch anschließen	Der Schlauch (1/2 Zoll) gehört zum Lieferumfang. Schrauben Sie die Abdeckung vom Anschluss ab, ziehen Sie den Gummistopfen heraus und bewahren Sie beides auf. Schieben Sie den Schlauch auf den Schlauchanschluss und führen Sie ihn ohne Knick zu einem Abfluss oder einem großen Auffangbehälter.
Gerät ist laut oder vibriert	Stellen Sie das Gerät aufrecht auf einen ebenen, festen Boden.
Gerät schaltet sich nach einiger Zeit aus oder von selbst ein	Prüfen Sie, ob die LED Timer leuchtet. Mit On / Off schalten Sie den Timer aus.
Temperatur wird in °F angezeigt	Drücken Sie Temperature, um wieder auf °C umzuschalten.
Anzeige weicht vom eigenen Hygrometer ab	Ein paar Prozent Unterschied sind normal. Beurteilen Sie das Ergebnis erst nach einigen Tagen.

05



Fehlercodes und Anzeigen

In der Anzeige können folgende Meldungen erscheinen. Sind Sie unsicher, schicken Sie uns per WhatsApp ein Foto der Anzeige, dann wissen wir sofort, was zu tun ist.

CODE	BEDEUTUNG	DAS KÖNNEN SIE TUN
30	Luftfeuchtigkeit unter 30 % oder Störung des Feuchtigkeitssensors	Schalten Sie das Gerät aus und melden Sie sich bei uns.
90	Luftfeuchtigkeit über 90 % oder Störung des Feuchtigkeitssensors	Schalten Sie das Gerät aus und melden Sie sich bei uns.
Lo	Raumtemperatur unter 0 °C oder Störung des Temperatursensors	Betreiben Sie das Gerät nur zwischen 5 und 32 °C. Bleibt die Meldung bestehen, melden Sie sich bei uns.
Hi	Raumtemperatur über 50 °C oder Störung des Temperatursensors	Betreiben Sie das Gerät nur zwischen 5 und 32 °C. Bleibt die Meldung bestehen, melden Sie sich bei uns.
E5	Kommunikationsfehler in der Elektronik	Schalten Sie das Gerät aus und melden Sie sich bei uns.

06



Reinigung und Wartung

VOR DER WARTUNG: NETZSTECKER ZIEHEN



Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie danach mindestens 10 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.



Kondensatbehälter

Leeren Sie ihn über einer Spüle oder einem Abfluss, spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus und setzen Sie ihn wieder richtig ein. Achten Sie darauf, dass der Schwimmer richtig sitzt. Reinigen Sie den Behälter ab und zu mit einem milden Reinigungsmittel, aber nicht mit Spülmittel.



Luftfilter

Prüfen Sie ihn mindestens alle zwei Wochen. Nehmen Sie zuerst den Kondensatbehälter heraus und dann den Filter. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab oder waschen Sie ihn mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel aus. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen, und betreiben Sie das Gerät nie ohne Filter.



Ablassschlauch

Für den Dauerbetrieb ohne Leeren des Kondensatbehälters schließen Sie den mitgelieferten Schlauch (1/2 Zoll) an und führen ihn ohne Knick zu einem Abfluss. Möchten Sie wieder mit dem Behälter arbeiten, ziehen Sie den Schlauch ab, setzen den Gummistopfen wieder ein und schrauben die Abdeckung wieder auf.



Lagerung und Transport

Leeren Sie Kondensatbehälter und Schlauch und lassen Sie den Schlauch trocknen. Lagern Sie das Gerät aufrecht an einem trockenen, frostfreien Ort, und transportieren Sie es ebenfalls nur aufrecht.

07



Hilfe nötig?

Kommen Sie nicht weiter, melden Sie sich bitte bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Die meisten Fragen klären wir aus der Ferne, und das geht schneller als eine Rücksendung.

So erreichen Sie uns

 WhatsApp +49 179 1749790

 E-Mail support@luftentfeuchtershop.de

Nennen Sie uns dabei Ihre Bestellnummer und die Schritte, die Sie schon ausprobiert haben. Ist das Gerät tatsächlich defekt, übernehmen wir die Abwicklung der Gewährleistung für Sie.