luftentfeuchtershop

SERVICE-LEITFADEN



OLIMPIA SPLENDID LUFTENTFEUCHTER · AQUARIA S2 40

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Schön, dass Sie sich für den Aquaria S2 40 entschieden haben. Damit Sie gut starten, haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengestellt.

Herzliche Grüße

Steffi, Michiel, Rick & Jay

Bitte lesen Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung von Olimpia Splendid.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN START

Inhalt

1 Die ersten 24 Stunden ..... S. 3

2 Bedienung im Überblick ..... S. 4

3 Das ist normal ..... S. 6

4 Störungen beheben ..... S. 7

5 Fehlercodes und Anzeigen ..... S. 8

6 Reinigung und Wartung ..... S. 10

7 Hilfe nötig? ..... S. 11



So holen Sie das Beste aus Ihrem **Olimpia Splendid Aquaria S2 40** heraus. Lesen Sie vor allem die ersten drei Kapitel, denn dort finden Sie die Antworten auf die meisten Fragen.

01 Die ersten 24 Stunden

Mit diesen sechs Schritten vermeiden Sie die häufigsten Probleme.

1. **Lassen Sie das Gerät zuerst aufrecht stehen.** Hat der Aquaria S2 40 beim Transport auf der Seite gelegen, warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie ihn einschalten. Wissen Sie das nicht genau, warten Sie sicherheitshalber ebenfalls eine Stunde. Transportieren und betreiben Sie das Gerät immer aufrecht.

2. **Wählen Sie einen guten Platz.** Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen Boden, der Wasser verträgt, also nicht auf einen Teppich oder ein Handtuch. Lassen Sie an den Seiten und hinter dem Gerät mindestens 20 cm Platz, über dem Gerät mindestens 30 cm. Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Heizgeräten, Heizkörpern und direkter Sonneneinstrahlung fern. Ein Fernseher oder Computer steht am besten mindestens 2 Meter entfernt, sonst kann es zu Störungen kommen. Der Raum selbst muss mindestens 4 m² groß sein.

3. **Packen Sie den Filter aus.** Nehmen Sie das Lufteinlassgitter auf der Rückseite ab. Steckt der HEPA-Filter mit Aktivkohle noch in seiner Verpackung, entfernen Sie diese und setzen Sie den Filter mit den Laschen nach außen wieder ein. Ohne Gitter oder ohne Filter darf der Aquaria S2 40 nicht laufen.

4. **Schließen Sie Fenster und Türen.** Steht ein Fenster oder eine Tür offen, kommt ständig feuchte Luft nach, und der Aquaria S2 40 bekommt den Raum nicht trocken.

5. **Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie einen Wert.** Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, am besten ohne Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdose. Sie hören einen Piepton, und das Display zeigt die Luftfeuchtigkeit im Raum. Drücken Sie die Taste ON/OFF, dann startet der Aquaria S2 40 im Modus Entfeuchtung. Wählen Sie mit der Taste Luftfeuchtigkeit (Tropfen mit %) einen Wert zwischen 30 und 90 %. An der Farbe des Displays sehen Sie, wie feucht der Raum ist: grün zwischen 50 und 70 %, darüber rot und darunter blau.

6. **Denken Sie an den Wassertank.** Der Wassertank fasst 4,3 Liter. Ist er voll, stoppt der Aquaria S2 40, der Summer ertönt 15-mal und die LED „Wassertank voll“ leuchtet rot. Soll das Gerät lange laufen, ohne dass Sie den Tank ständig leeren müssen, schließen Sie den mitgelieferten Ablassschlauch an (siehe „Reinigung und Wartung“).

02 Bedienung im Überblick

TASTE	FUNKTION
ON/OFF	Gerät ein- oder ausschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED „Wireless“ blinkt (3 bis 5 Sekunden), um die WLAN-Verbindung zu starten.
Speed (Lüfterrad)	Lüftergeschwindigkeit wählen: hoch, mittel oder niedrig. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden gedrückt, um den Ionisator ein- oder auszuschalten.
Timer (Uhr)	Gerät nach 1 bis 24 Stunden automatisch aus- oder einschalten lassen. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden gedrückt, um die UV-Lampe ein- oder auszuschalten.
Schwingung (gebogener Pfeil)	Die Klappe oben am Gerät hin und her schwingen lassen. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.
Luftfeuchtigkeit (Tropfen mit %)	Gewünschte Luftfeuchtigkeit wählen: CO (Dauerbetrieb) oder 30 bis 90 % in Schritten von 5 %.
Modus (Zahnrad)	Einen anderen Modus wählen, etwa Entfeuchtung oder Laundry (Wäsche trocknen). Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Filteralarm zurückzusetzen, nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben.

Das Display zeigt die gemessene Luftfeuchtigkeit im Raum. Wenn Sie die Tasten Schwingung und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig drücken, zeigt es einige Sekunden lang die Raumtemperatur.

WÄSCHE TROCKNEN

Wählen Sie mit der Modustaste Laundry. Der Aquaria S2 40 läuft dann durchgehend mit dem Lüfter auf höchster Stufe, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Die Lüftergeschwindigkeit können Sie in diesem Modus nicht ändern.

TIMER

Ist das Gerät eingeschaltet, wählen Sie, nach wie vielen Stunden es sich ausschaltet. Ist es ausgeschaltet, wählen Sie, nach wie vielen Stunden es sich einschaltet. Drücken Sie die Taste Timer, bis die gewünschte Stundenzahl im Display steht, und warten Sie einige Sekunden, dann leuchtet die LED „Timer“. Wählen Sie 0 oder drücken Sie ON/OFF, um den Timer zu löschen.

WLAN

Halten Sie die Taste ON/OFF 3 bis 5 Sekunden gedrückt, bis die LED „Wireless“ blinkt. Die LED blinkt, bis das Gerät verbunden ist, und leuchtet danach dauerhaft. Klappt die Verbindung mit der App nicht, melden Sie sich bei uns.

UV-LAMPE

Die UV-Lampe sitzt im Inneren des Geräts. Schauen Sie nie direkt in ihr Licht und verwenden Sie die Lampe nie außerhalb des Geräts.

03 Das ist normal

Erkennen Sie eine dieser Situationen wieder, arbeitet das Gerät so, wie es soll.

Der Kompressor stoppt ab und zu

Ist die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht, schaltet der Kompressor kurz ab. Steigt die Luftfeuchtigkeit erneut, springt er nach drei Minuten wieder an, denn diese Wartezeit schont den Kompressor.

Die Entfeuchtung setzt kurz aus

In einem kühlen Raum kann sich am Wärmetauscher Eis bilden. Der Aquaria S2 40 taut ihn dann automatisch ab, während die LED „Abtaufunktion“ leuchtet. Danach arbeitet er von selbst weiter.

Das Display wechselt die Farbe

Rot bedeutet eine Luftfeuchtigkeit über 70 %, grün 50 bis 70 % und blau unter 50 %. Nach etwa 20 Sekunden ohne Tastendruck wird das Display von selbst dunkler.

Die Klappe oben öffnet sich

Beim Einschalten öffnet sich die Klappe automatisch. Stecken Sie nichts hinein, auch keine Finger.

Nach einem Stromausfall arbeitet das Gerät weiter

Kommt der Strom zurück, arbeitet der Aquaria S2 40 so weiter wie vor dem Ausfall.

Weniger als 40 Liter pro Tag

Die angegebenen 40 Liter gelten bei 30 °C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit. In einem kühleren oder trockeneren Raum sammelt der Aquaria S2 40 also weniger Wasser, arbeitet aber zwischen 5 und 35 °C weiter.

Betriebsgeräusch

Laut Olimpia Splendid liegt der Schallpegel bei 51 dB(A) in 1 Meter Abstand. Steht der Aquaria S2 40 nicht eben oder nicht stabil, kann er vibrieren und lauter werden.

04 Störungen beheben

Gehen Sie die Lösungen zu Ihrem Problem von oben nach unten durch. Hilft nichts davon, melden Sie sich bei uns und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

PROBLEM	DAS KÖNNEN SIE TUN
Gerät läuft nicht an	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt und ob dort Strom anliegt. Leuchtet die LED „Wassertank voll“, leeren Sie den Tank und setzen Sie ihn wieder richtig ein. Ist es im Raum kälter als 5 °C oder wärmer als 35 °C, hält die Schutzvorrichtung das Gerät ausgeschaltet.
LED „Wassertank voll“ leuchtet weiter	Der Wassertank ist voll oder sitzt nicht richtig. Leeren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder richtig ein. Wenn Sie den Ablassschlauch nutzen, führen Sie ihn durch die Aussparung im Tank. Lassen Sie den Schwimmer im Tank.
Gerät stoppt, der Summer ertönt 15-mal	Der Wassertank ist voll. Nehmen Sie ihn mit beiden Händen heraus, heben Sie den Deckel an, gießen Sie das Wasser aus und setzen Sie den Tank wieder richtig ein.
Gerät entfeuchtet kaum oder schaltet oft ein und aus	Schließen Sie Fenster und Türen. Reinigen Sie den Filter und tauschen Sie ihn aus, wenn er beschädigt ist. Räumen Sie weg, was vor dem Gitter auf der Rückseite oder vor der Klappe steht, und saugen Sie die Gitter ab. Ist der Raum sehr groß oder sehr feucht, beseitigen Sie nach Möglichkeit die Ursache der Feuchtigkeit.
Nur der Lüfter läuft	Wahrscheinlich ist die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht und der Kompressor pausiert kurz. Möchten Sie trockenere Luft, wählen Sie einen niedrigeren Wert. Leuchtet die LED „Abtaufunktion“, taut das Gerät ab und arbeitet danach von selbst weiter. Leuchtet die LED „Nur Ventilation“ (Lüfterrad neben dem Tropfen), drücken Sie die Modustaste, bis die LED „Entfeuchtung“ (Tropfen) leuchtet.
Gerät läuft weiter, obwohl der Wert erreicht ist	Wahrscheinlich steht das Gerät auf CO oder auf Laundry. Wählen Sie mit der Modustaste Entfeuchtung und stellen Sie mit der Taste Luftfeuchtigkeit einen Wert ein.
Lüftergeschwindigkeit lässt sich nicht ändern	Im Modus Laundry läuft der Lüfter immer auf höchster Stufe. Wählen Sie einen anderen Modus, wenn Sie den Lüfter niedriger stellen möchten.
Keine Taste reagiert	Wahrscheinlich ist die Kindersicherung eingeschaltet und die LED „Kindersicherung“ leuchtet. Halten Sie die Taste Schwingung etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die LED erlischt.
Gerät ist laut oder vibriert	Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen Boden. Reinigen Sie den Filter und tauschen Sie ihn aus, wenn er beschädigt ist.
Gerät raucht, riecht ungewöhnlich oder wird sehr warm	Schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und melden Sie sich bei uns. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.
Im Display steht ein Code	Was der Code bedeutet, steht unter „Fehlercodes und Anzeigen“.
Nichts davon hilft	Melden Sie sich bei uns. Halten Sie Ihre Bestellnummer bereit und machen Sie nach Möglichkeit ein Foto vom Typenschild an der Seite des Geräts.

05 Fehlercodes und Anzeigen

Display und LEDs zeigen, was das Gerät gerade tut. Steht E1 im Display, schicken Sie uns per WhatsApp ein Foto davon.

ANZEIGE	BEDEUTUNG	DAS KÖNNEN SIE TUN
E1	**Der Temperatursensor ist defekt.**	Melden Sie sich bei uns. Das können Sie nicht selbst beheben.
LO	**Die Luftfeuchtigkeit im Raum liegt unter 30 %.**	Nichts, das ist keine Störung.
LED „Wassertank voll“ rot	**Der Wassertank ist voll oder sitzt nicht richtig. Das Gerät hat gestoppt.**	Leeren Sie den Tank und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
LED „Filteralarm“ rot	**Der Filter muss nach etwa 4000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.**	Tauschen Sie den HEPA-Filter mit Aktivkohle aus und halten Sie danach die Modustaste 3 Sekunden gedrückt.
LED „Abtaufunktion“	**Das Gerät taut automatisch ab.**	Warten Sie kurz, danach arbeitet das Gerät von selbst weiter.
LED „Kindersicherung“	**Die Kindersicherung ist eingeschaltet.**	Halten Sie die Taste Schwingung 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.
LED „Wireless“	**Blinkt die LED, sucht das Gerät eine Verbindung. Leuchtet sie dauerhaft, ist das Gerät verbunden.**	Nichts, das ist so vorgesehen.
LED „Timer“ (Uhr)	**Ein Timer ist eingestellt.**	Wählen Sie mit der Taste Timer den Wert 0 oder drücken Sie ON/OFF, um den Timer zu löschen.

ANZEIGE	BEDEUTUNG	DAS KÖNNEN SIE TUN
LED „Entfeuchtung“ (Tropfen) oder „Laundry“ (T-Shirt)	**Der Modus Entfeuchtung oder Laundry ist eingeschaltet.**	Nichts, das ist so vorgesehen.
LED „Silent“ (durchgestrichener Lautsprecher)	**Der Leisebetrieb (Silent) ist eingeschaltet.**	Nichts, das ist so vorgesehen.
LED „Nur Ventilation“ (Lüfterrad neben dem Tropfen)	**Die Funktion „Nur Ventilation“ ist eingeschaltet. Der Lüfter läuft, aber das Gerät entfeuchtet nicht.**	Möchten Sie entfeuchten, drücken Sie die Modustaste, bis die LED „Entfeuchtung“ leuchtet.
LEDs Gebläsedrehzahl (Lüfterräder links vom Display)	**Die gewählte Lüftergeschwindigkeit.**	Nichts, das ist so vorgesehen.
CO	**Das Gerät entfeuchtet durchgehend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.**	Nichts, das ist keine Störung. Möchten Sie einen festen Wert, wählen Sie ihn mit der Taste Luftfeuchtigkeit.
LED „Ionisator“, „UV“ oder „Schwingung“	**Der Ionisator, die UV-Lampe oder die Schwingbewegung der Klappe ist eingeschaltet.**	Nichts, das ist so vorgesehen.
Zahl im Display	**Die gemessene Luftfeuchtigkeit in Prozent. Beim Einstellen des Timers sehen Sie die Anzahl der Stunden.**	Nichts, das sind die aktuellen Werte.

06 Reinigung und Wartung

VOR DER WARTUNG: NETZSTECKER ZIEHEN

Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker und warten Sie, bis der Lüfter stillsteht, bevor Sie das Gerät reinigen, verstauen oder den Filter austauschen.

Wassertank

Ist der Tank verschmutzt, spülen Sie ihn mit kaltem oder lauwarmem Wasser aus, ohne Reinigungsmittel oder Scheuerschwamm. Lassen Sie den Schwimmer darin, sonst erfasst das Gerät den Wasserstand nicht richtig. Das gesammelte Wasser ist nicht zum Trinken oder Kochen geeignet.

Filter reinigen

Reinigen Sie die Filter mindestens einmal pro Woche. Saugen Sie den Staubfilter am Gitter auf der Rückseite ab und befreien Sie den HEPA-Filter mit Aktivkohle dahinter mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste vom Staub, denn waschen lässt er sich nicht. Setzen Sie den Filter mit den Laschen nach außen wieder ein und bringen Sie das Gitter wieder an.

Filter austauschen

Nach etwa 4000 Betriebsstunden leuchtet die LED „Filteralarm“ rot. Tauschen Sie dann den HEPA-Filter mit Aktivkohle aus und halten Sie danach die Modustaste 3 Sekunden gedrückt, um den Alarm zurückzusetzen. Ist der Filter beschädigt, tauschen Sie ihn früher aus. Betreiben Sie das Gerät nie ohne Gitter oder Filter.

Ablassschlauch

Möchten Sie den Tank nicht ständig leeren, schieben Sie den mitgelieferten Schlauch (10 mm Innendurchmesser) auf den Kondenswasseranschluss auf der Rückseite. Befestigen Sie ihn am besten mit einer Schlauchschelle. Diese liegt nicht bei. Setzen Sie den Tank wieder ein und führen Sie den Schlauch durch die Aussparung im Tank. Lassen Sie den Schlauch auf ganzer Länge nach unten verlaufen und nehmen Sie den Tank nicht heraus, solange der Schlauch angeschlossen ist. Probleme mit dem Schlauch zeigt die LED „Wassertank voll“ nicht an, prüfen Sie ihn deshalb ab und zu.

Gehäuse

Reinigen Sie die Außenseite mit einem trockenen Tuch. Ist das Gehäuse stark verschmutzt, nehmen Sie ein mit höchstens 50 °C warmem Wasser angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Reiben Sie danach alles trocken. Saugen Sie den Staub von den Gittern ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, kein Benzin und keine Scheuermittel und halten Sie das Gerät nie unter Wasser. Stecken Sie den Netzstecker erst wieder ein, wenn alles trocken ist.

UV-Lampe

Die UV-Lampe dürfen Sie nicht selbst austauschen. Melden Sie sich dafür bei uns.

Umstellen

Leeren Sie den Tank, bevor Sie das Gerät woanders hinstellen. Auf einem Holzboden können die Räder Kratzer hinterlassen. Achten Sie deshalb darauf, dass sie sauber sind und sich frei drehen.

Lagerung

Leeren Sie den Tank, reinigen Sie den Filter und verstauen Sie das aufgewickelte Netzkabel im trockenen Tank. Lagern Sie das Gerät aufrecht in einem kühlen, trockenen Raum ohne offenes Feuer, laufendes Gasgerät oder eingeschaltetes Elektroheizgerät, denn das Kältemittel R290 ist brennbar.

07 Hilfe nötig?

Kommen Sie nicht weiter, melden Sie sich bitte bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Die meisten Fragen klären wir aus der Ferne, und das geht schneller als eine Rücksendung.

So erreichen Sie uns

WhatsApp	+49 179 1749790
E-Mail	support@luftentfeuchtershop.de

Nennen Sie uns dabei Ihre Bestellnummer und die Schritte, die Sie schon ausprobiert haben. Ist das Gerät tatsächlich defekt, übernehmen wir die Abwicklung der Gewährleistung für Sie.