luftentfeuchtershop

SERVICE-LEITFADEN



STADLER FORM LUFTENTFEUCHTER · LUKAS LITTLE

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Schön, dass Sie sich für den Lukas Little entschieden haben. Damit Sie gut starten, haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengestellt.

Herzliche Grüße

Steffi, Michiel, Rick & Jay

Bitte lesen Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung von Stadler Form.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN START

Inhalt

1 Die ersten 24 Stunden ..... S. 4

2 Bedienung im Überblick ..... S. 5

3 Das ist normal ..... S. 7

4 Störungen beheben ..... S. 8

5 Leuchtanzeigen und Meldungen ..... S. 9

6 Reinigung und Wartung ..... S. 10

7 Hilfe nötig? ..... S. 11



So holen Sie das Beste aus Ihrem **Stadler Form Lukas Little** heraus. Lesen Sie vor allem die ersten drei Kapitel, denn dort finden Sie die Antworten auf die meisten Fragen.

01 Die ersten 24 Stunden

Mit diesen sechs Schritten vermeiden Sie die häufigsten Probleme.

1. **Lassen Sie das Gerät zuerst 24 Stunden aufrecht stehen.** So verlangt es Stadler Form vor der ersten Inbetriebnahme. Nach jedem späteren Transport stellen Sie den Lukas Little sofort wieder aufrecht hin und warten mindestens 60 Minuten, bevor Sie ihn einschalten. Transportieren Sie ihn immer stehend und mit leerem Wassertank.
2. **Wählen Sie einen guten Platz.** Damit das Gerät nicht umkippen kann, stellen Sie es auf einen ebenen, festen Boden, der Wasser verträgt. Lassen Sie rundherum mehr als 50 cm frei, denn die Luft muss ungehindert ein- und ausströmen können. Der Raum muss mindestens 4 m² groß sein. Stellen Sie das Gerät auch nie in einen Schrank oder einen anderen geschlossenen Bereich. Halten Sie mindestens 3 Meter Abstand zu Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken und stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Wärmequellen.
3. **Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab.** Ein teilweise aufgewickeltes Kabel kann überhitzen. Stecken Sie den Netzstecker danach in eine Steckdose mit 220 bis 240 V.
4. **Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie einen Wert.** Drücken Sie ON/OFF. Der Lukas Little startet im Modus DRY mit Entfeuchtungsstufe 2, Hygrostat auf CO (Dauerbetrieb) und schwenkendem Luftauslass. Wählen Sie mit den Tasten Minus und Plus über dem Schriftzug HYGROSTAT eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 80 %. Nach 3 Sekunden ohne Tastendruck ist der Wert gespeichert, und das Display zeigt wieder die Luftfeuchtigkeit im Raum.
5. **Denken Sie an den Wassertank.** Der Wassertank fasst 3 Liter. Ist er voll, leuchtet die LED TANK FULL und der Lukas Little schaltet sich ab. Sobald Sie den geleerten Wassertank wieder einsetzen, startet das Gerät von selbst. Soll der Lukas Little lange laufen, ohne dass Sie den Tank leeren müssen, schließen Sie den Ablassschlauch an (siehe „Reinigung und Wartung“).
6. **Trocknen Sie Wäsche im Modus LAUNDRY.** Drücken Sie dazu LAUNDRY. Der Lukas Little schaltet dann auf die höchste Stufe, lässt den Luftauslass schwenken und stellt den Hygrostat auf CO. Der Timer ist auf 6 Stunden voreingestellt, lässt sich aber ändern. Hängen Sie die Wäsche mindestens 50 cm vom Gerät entfernt auf und achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Gerät tropft.

02 Bedienung im Überblick

TASTE	FUNKTION
ON/OFF	Das Gerät ein- oder ausschalten. Beim Ausschalten merkt sich der Lukas Little die letzte Einstellung, auch wenn Sie danach den Netzstecker ziehen.
DRY	Normales Entfeuchten. Der Lukas Little startet auf Stufe 2 mit dem Hygrostat auf CO und eingeschalteter Schwenkfunktion. Alle Einstellungen können Sie danach selbst ändern.
LAUNDRY	Wäsche trocknen: Stufe 4, Schwenkfunktion an, Hygrostat auf CO und ein Timer von 6 Stunden. In diesem Modus können Sie nur den Timer ändern.
SPEED	Die Entfeuchtungsstufe wählen, von 1 bis 4. Die Stufe wird mit Balken angezeigt: 2 bei Stufe 1, 4 bei Stufe 2, 6 bei Stufe 3 und 8 bei Stufe 4. Je höher die Stufe, desto mehr Feuchtigkeit entzieht der Lukas Little der Luft.
HYGROSTAT (Minus und Plus)	Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wählen: CO (Dauerbetrieb) oder einen Wert von 30 bis 80 %.
SWING	Die Schwenkfunktion des Luftauslasses ein- oder ausschalten. So verteilt sich die trockene Luft besser im Raum.
TIMER	Das Gerät nach 1 bis 9 Stunden automatisch ausschalten lassen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.
NIGHT MODE	Die LEDs auf 30 % dimmen, das Display ausschalten und die Stufe auf 1 setzen. Ein erneuter Druck schaltet zurück in den Normalmodus.

Das Display zeigt die Luftfeuchtigkeit im Raum. Nachdem Sie den Hygrostat oder den Timer eingestellt haben, warten Sie 3 Sekunden, dann ist die Einstellung gespeichert.

TIMER

Drücken Sie TIMER so oft, bis die gewünschte Stundenzahl (1 bis 9) angezeigt wird. Steht im Display 0 h, ist der Timer aus. Drücken Sie später noch einmal TIMER, um zu sehen, wie lange der Lukas Little noch läuft. Ist die Zeit abgelaufen, schaltet er sich von selbst aus.

KINDERSICHERUNG

Halten Sie TIMER 3 Sekunden gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist. Im Display erscheint kurz CL, danach reagieren die anderen Tasten nicht mehr. Genauso schalten Sie die Kindersicherung wieder aus. Haben Sie den Netzstecker gezogen, müssen Sie die Kindersicherung erneut aktivieren.

NACHTMODUS

Drücken Sie einmal NIGHT MODE. Die LEDs werden auf 30 % gedimmt, das Display geht aus und der Lukas Little schaltet auf Stufe 1. Möchten Sie trotzdem stärker entfeuchten, wählen Sie mit SPEED eine höhere Stufe. Mit einem weiteren Druck auf NIGHT MODE kehren Sie zum Normalmodus zurück.

03 Das ist normal

Erkennen Sie eine dieser Situationen wieder, arbeitet das Gerät so, wie es soll.

Das Gerät schaltet ab, wenn der Raum trocken genug ist

Ist die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht, schaltet sich der Lukas Little aus. Danach lässt er in regelmäßigen Abständen kurz den Ventilator laufen, um die Luftfeuchtigkeit zu prüfen.

Auf CO läuft das Gerät durch

Steht der Hygrostat auf CO, entfeuchtet der Lukas Little ununterbrochen, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Wählen Sie einen Wert zwischen 30 und 80 %, wenn das Gerät bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit abschalten soll.

Weniger als 10 Liter pro Tag

Die angegebenen 10 Liter pro Tag erreicht der Lukas Little nur bei höherer Temperatur (ab 22 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit (ab 70 %). In einem kühleren oder trockeneren Raum sammelt er also weniger Wasser. Am besten arbeitet er bei einer Raumtemperatur zwischen 13 und 35 °C.

In einem kalten Raum taut das Gerät oft ab

Die niedrigste empfohlene Betriebstemperatur liegt bei 5 °C. Ist es kälter, schaltet sich die Abtaufunktion (DEFROST) zu oft ein.

Im Modus LAUNDRY ist fast alles festgelegt

Beim Wäschetrocknen können Sie nur den Timer ändern. Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sich der Lukas Little von selbst aus.

Das Gerät merkt sich die Einstellung

Auch wenn Sie den Lukas Little ausschalten und den Netzstecker ziehen, bleibt die zuletzt gewählte Einstellung gespeichert.

Betriebsgeräusch

Laut Stadler Form erzeugt der Lukas Little 34 bis 43 dB(A). Für das Schlafzimmer gibt es den Nachtmodus, der die LEDs dimmt und das Gerät auf Stufe 1 schaltet.

04 Störungen beheben

Gehen Sie die Lösungen zu Ihrem Problem von oben nach unten durch. Hilft nichts davon, melden Sie sich bei uns und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

PROBLEM	DAS KÖNNEN SIE TUN
Gerät läuft nicht an	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt, und drücken Sie ON/OFF. Leuchtet die LED TANK FULL, leeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder richtig ein.
Gerät schaltet sich von selbst aus	Leuchtet die LED TANK FULL, ist der Wassertank voll. Leeren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein. Leuchtet diese LED nicht, ist wahrscheinlich der Timer abgelaufen oder die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht.
Keine Taste reagiert	Wahrscheinlich ist die Kindersicherung aktiv. Halten Sie TIMER 3 Sekunden gedrückt, um sie auszuschalten.
Display aus und LEDs schwach	Der Nachtmodus ist eingeschaltet. Drücken Sie NIGHT MODE, um in den Normalmodus zurückzukehren.
Eine Einstellung lässt sich nicht ändern	Im Modus LAUNDRY können Sie nur den Timer ändern. Wählen Sie DRY, wenn Sie Stufe und Luftfeuchtigkeit selbst einstellen möchten.
Gerät entfeuchtet zu wenig	Wählen Sie mit SPEED eine höhere Stufe und mit dem Hygrostat einen niedrigeren Wert oder CO. Lassen Sie rundherum mehr als 50 cm frei und entfernen Sie Staub von Lufteinlass und Luftauslass. Unter 13 °C arbeitet der Lukas Little weniger gut, und unter 5 °C taut er zu oft ab.
Wasser läuft nicht über den Schlauch ab	Das Schlauchende muss tiefer liegen als der Anschluss am Gerät. Sonst staut sich das Wasser und kann überlaufen.
Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse hat Risse	Ziehen Sie sofort den Netzstecker, schalten Sie das Gerät nicht mehr ein und melden Sie sich bei uns.
Kabel oder Stecker beschädigt	Benutzen Sie das Gerät nicht und melden Sie sich bei uns. Ein beschädigtes Kabel darf nur der Hersteller oder eine Fachkraft ersetzen.
Nichts hilft	Melden Sie sich bei uns und halten Sie Ihre Bestellnummer bereit.

05 Leuchtanzeigen und Meldungen

Für den Lukas Little nennt die Bedienungsanleitung keine Fehlercodes. Das Display zeigt Werte und einige Kürzel, und eine LED meldet einen vollen Wassertank. Sind Sie unsicher, schicken Sie uns per WhatsApp ein Foto vom Bedienfeld.

ANZEIGE	BEDEUTUNG	DAS KÖNNEN SIE TUN
LED TANK FULL	Der Wassertank ist voll und der Lukas Little hat sich ausgeschaltet.	Leeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder ein. Danach startet das Gerät von selbst.
CL	Die Kindersicherung wurde gerade eingeschaltet. Solange sie aktiv ist, reagieren die anderen Tasten nicht.	Halten Sie TIMER 3 Sekunden gedrückt, um sie auszuschalten.
CO	Der Hygrostat steht auf Dauerbetrieb. Das Gerät entfeuchtet ununterbrochen, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.	Nichts, das ist keine Störung. Möchten Sie einen festen Wert, wählen Sie ihn mit Minus oder Plus.
0 h	Der Timer ist aus.	Nichts, das ist so vorgesehen.
Zahl im Display	Die Luftfeuchtigkeit im Raum in Prozent. Bei eingestelltem Timer oder im Modus LAUNDRY sehen Sie auch, wie lange der Lukas Little noch läuft.	Nichts, das sind die aktuellen Werte.
Balken	Die gewählte Stufe: 2 Balken bei Stufe 1 bis 8 Balken bei Stufe 4.	Ändern können Sie das mit SPEED.
Display aus, LEDs schwach	Der Nachtmodus ist eingeschaltet.	Drücken Sie NIGHT MODE, um zum Normalmodus zurückzukehren.

06 Reinigung und Wartung

VOR DER WARTUNG: NETZSTECKER ZIEHEN

Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder einen HEPA-Filter einsetzen oder wechseln. Das Gerät darf nie in Wasser getaucht werden.

Wassertank

Leeren Sie den Wassertank, sobald die LED TANK FULL leuchtet, und ebenso, bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen. Wenn Sie den Lukas Little nicht täglich nutzen, schalten Sie ihn aus und leeren Sie den Tank.

Lufteinlass und Filter

Halten Sie Lufteinlass und Luftauslass mit einer trockenen Bürste oder dem Staubsauger regelmäßig staubfrei. Das Lufteinlassgitter auf der Rückseite können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Haben Sie dahinter den separat erhältlichen HEPA-Filter eingesetzt, wechseln Sie ihn nach etwa 12 Monaten, denn reinigen lässt er sich nicht.

Gehäuse

Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es danach gut.

HEPA-Filter wechseln

Ein HEPA-Filter, der zusätzlich Partikel aus der Luft entfernt, ist separat erhältlich. Fragen Sie uns danach, wenn Sie einen möchten. Zum Wechseln schalten Sie das Gerät aus, nehmen das Lufteinlassgitter auf der Rückseite ab, entnehmen den alten Filter, setzen den neuen ein und bringen das Gitter wieder an.

Ablassschlauch

Möchten Sie den Wassertank nicht ständig leeren, schließen Sie den Schlauch an die Öffnung auf der Rückseite an und legen Sie das andere Ende in einen Abfluss. Dieses Ende muss tiefer liegen als der Anschluss, sonst staut sich das Wasser und kann überlaufen.

Umstellen

Leeren Sie zuerst den Wassertank. Danach schieben Sie den Lukas Little auf den versteckten Rollen an einen anderen Platz oder tragen ihn am Handgriff. Wenn Sie ihn transportieren, zum Beispiel im Auto, halten Sie ihn aufrecht und warten Sie danach mindestens 60 Minuten, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Lagern

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, leeren Sie den Wassertank, lassen Sie es vollständig trocknen und lagern Sie es in der Originalverpackung.

Reparatur

Der Kältemittelkreislauf enthält das brennbare Kältemittel R290. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich bei einem Defekt an uns. Muss das Gerät eingeschickt werden, leeren Sie den Wassertank vollständig und lassen Sie das Gerät ganz trocknen, denn Restwasser beschädigt es beim Transport.

07 Hilfe nötig?

Kommen Sie nicht weiter, melden Sie sich bitte bei uns, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Die meisten Fragen klären wir aus der Ferne, und das geht schneller als eine Rücksendung.

So erreichen Sie uns

WhatsApp	+49 179 1749790
E-Mail	support@luftentfeuchtershop.de

Nennen Sie uns dabei Ihre Bestellnummer und die Schritte, die Sie schon ausprobiert haben. Ist das Gerät tatsächlich defekt, übernehmen wir die Abwicklung der Gewährleistung für Sie.